


KULLANIM KILAVUZU

Değerli Müşterimiz,
Bu kullanım kılavuzu satın almış olduğunuz ürünün gerekli montaj bilgilerini içermektedir. Güvenliğiniz ve ürün ömrü için kullanım kılavuzunda yer alan güvenlik uyarıları ve garanti şartları talimatlarına uyunuz. Ürünle alakalı problem yaşadığınız durumunda kılavuzda mevcut olan iletişim bilgileri üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

MONTAJ ŞEMASI



TUŞ	TUŞ	AÇIKLAMA
	ACMA/KAPAMA	CAUŞTIRMA/KAPAMA TUŞU
	OYNAT/DURDUR	OYNATMA/DURDURMA TUŞU
	PARLAKLIK+	TUŞA HER BASILIŞINDA PARLAKLIK +1 ARTAR
	PARLAKLIK-	TUŞA HER BASILIŞINDA PARLAKLIK -1 ARTAR
KIRMIZI	STATİK KIRMIZI	
YEŞİL	STATİK YEŞİL	
MAVİ	STATİK MAVİ	
BEYAZ	STATİK BEYAZ	PARLAKLIK AYARLANABİLİR, HIZ AYARLANAMAZ
TURLUNCU	STATİK TURLUNCU	
SARI	STATİK SARI	
CYAN	STATİK CYAN	
MOR	STATİK MOR	
AUTO	AUTO	BÜTÜN MODLARI OTOMATİK OYNATMA
JUMP3	JUMP 3	HIZ VE PARLAKLIK AYARLANABİLİR
FADE3	FADE 3	HIZ AYARLANABİLİR/PARLAKLIK AYARLANAMAZ
SPEED+	SPEED +	HIZ AYARLANABİLİR,100 BASAMAK
FLASH	FLASH	HIZ VE PARLAKLIK AYARLANABİLİR
JUMP7	JUMP 7	HIZ VE PARLAKLIK AYARLANABİLİR
FADE7	FADE 7	HIZ AYARLANABİLİR/PARLAKLIK AYARLANAMAZ
SPEED-	SPEED-	HER BASILIŞINDA HIZ -1 DÜŞER

MONTAJ TALİMATLARI

- 1- Montaj şemasında belirtildiği gibi ürünün bağlantısını yapınız.
- 2- Kumanda kullanım bilgisi montaj şemasındaki tabloda belirtilmiştir.
- 3- Ürün 220-240V ve 50-60Hz değerlerinde çalışması için tasarlanmıştır. Bu değerler haricinde bir voltaj ve frekansla çalıştırmayınız.
- 4- LED Kumanda kullanıma hazırdır.

GÜVENLİK VE UYARILAR

- Kullanma kılavuzunu okumadan paneli bağlamayınız.
- Ürün montajından önce elektrik akımını kesiniz.
- Ürün koruma sınıfının belirttiği şartlar dışında ürünü kullanmayınız.
- Panelin montajı mutlaka uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Güç kablolarının hasarlı olduğu durumlarda ürünü kullanmayınız.
- Ürünü elektrik kaçağı olabilecek yerlerde kullanmayınız.
- Ürünün eksiksiz olduğundan ve doğru bağlantı kurulduğundan emin olunuz.

GARANTİ ŞARTLARI

- Ürünlerimiz 2 yıl birebir değişim garantilidir.
- Garantinin geçerli olabilmesi için parçaların eksiksiz olarak teknik servis ekibine teslim edilmesi gerekmektedir.
- Ürünün ayıplı olması durumunda; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11. maddesi gereği; ücretsiz tamirin yapılması, tamiri yapılamayan ürünün yeni ürünle değiştirilmesi yaptırımları uygulanır.
- Kullanım talimatları dışında kullanılan ve kullanıcı hatasına maruz kalan ürünler garanti kapsamı dışındadır.

Showroom:

Bereketzade Mah. Şair Ziya Paşa Cad. No:31/A PK. 34421 Karaköy, Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0212 244 84 22-23 Pbx
Mail: info@noas.com.tr

Fabrika:

Beylikdüzü OSB Mh. Mustafa Kurtuluş Cd. No.23 (Bakırcılar Demirciler Sanayi Sitesi)
Beylikdüzü / İstanbul
Tel: 0212 879 03 53
Web: www.noas.com.tr




IEEE yönetmeliğine uygundur.

USER MANUAL

Dear Customer,

This user manual contains the necessary installation information of the product you have purchased. For your safety and product life, follow the safety warnings and warranty conditions instructions in the user manual. If you have a problem with the product, you can contact us via the contact information available in the user manual.

ASSEMBLY DIAGRAM

[illegible]

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1- Make the connection as specified in the assembly diagram.
- 2- Controller usage information is specified in the table in the assembly diagram.
- 3- The product is designed to operate at 220-240V and 50-60Hz. Do not operate with a voltage and frequency other than these values.
- 4- LED Controller is ready to use.

SAFETY & WARNINGS

- Do not connect the panel without reading the user manual.
- Cut off the electrical current before assembling the product.
- Do not use the product other than the conditions specified by product protection class..
- Installations of the panel must be carried out by specialists.
- Do not use the product if the power cables are damaged.
- Do not use the product in places where electricity leakage may occur.
- Make sure the product is complete and correctly connected.

WARRANTY CONDITIONS

- Our products are guaranteed for one-to-one replacement for 2 years.
- In order for the warranty to be valid, the parts must be delivered to the technical services completely.
- In case the product is defective; Pursuant to Article 11 of the Consumer Protection Law No:6502; Sanctions are applied to make free repair, to replace the product that cannot be repaired with a new product.
- Product that are used outside the instructions for use and exposed to user error are not covered by warranty.

Showroom:

Bereketzade Mah. Şair Ziya Paşa Cad. No:31/A PK. 34421 Karaköy, Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0212 244 84 22-23 Pbx
Mail: info@noas.com.tr



Factory:

Beylikdüzü OSB Mh. Mustafa Kurtuluş Cd. No.23 (Bakırcılar Demirciler Sanayi Sitesi)
Beylikdüzü / İstanbul
Tel: 0212 879 03 53
Web: www.noas.com.tr



It complies with the WEEE regulation.